


# PAQUET D'AUTOTEST NASAL D'ANTÍGENS



## MATERIAL INCLÒS



Un escovilló  
nasal



Un tub amb  
líquid reactiu



Un  
tap



Un lector  
de resultats

**PER VEURE  
EL VÍDEO**



**Govern d'Andorra**

# INSTRUCCIONS

- 1** **Netegeu-vos les mans** i obriu el paquet amb el material d'autotest.
- 2** **Extraieu l'escovilló** de l'embalatge pel costat del pal i sense tocar-ne la punta que s'introdueix al nas.
- 3** Poseu-vos la punta de **l'escovilló en un forat del nas** (només cal introduir-lo 1,5 cm) i **fregueu-lo per les parets** suaument.
- 4** Feu el **mateix procediment a l'altre forat**.
- 5** Destapeu el tub i poseu-hi **l'escovilló a dins**. Feu girar l'escovilló entre cinc i deu vegades perquè entri en contacte amb el líquid reactiu que hi ha a l'interior.
- 6** **Extraieu l'escovilló i tapeu el tub amb el tap** que trobareu dins la bossa.
- 7** Gireu el tub i **feu caure tres o quatre gotes** des del tap al **lector de resultats (casella S)**.
- 8** **Passats entre cinc i vuit minuts, llegiu i interpreteu el resultat:** si apareix una línia vermella a la casella C, el test és negatiu. Si apareix una línia vermella a la casella C i una de negra a la casella T, el resultat és positiu. Si no apareix cap línia vermella a la casella C, el test no és concloent.
- 9** **Un resultat negatiu no garanteix al 100% que no hi hagi infecció.** Igualment, s'han de seguir totes les mesures de precaució. **Si el resultat és positiu, cal que us aïlleu i que demaneu hora al 821 955** per fer-vos una TMA i confirmar el diagnòstic.
- 10** **Llenceu tot el material que heu fet servir a la bossa d'escombraries** i renteu-vos les mans.